


OPTICONFIGURE

Pozitif ve Negatif Barkod Okuma

1	
2	
3	

Tüm Soneklerin Kaldırılması

1	
2	
3	

Yazıları Büyük Harfe Çevirme

1	
2	
3	

OPTICONFIGURE

Barkodun sonuna Enter tuşunun eklenmesi

1	
2	
3	
4	

Otomatik Okuma Fonksiyonu (Tetiğ e Basmadan)

1	
2	
3	
4	

- A- Eğer stand (ayak) kullanılacaksa “1, 3, 4” nolu barkodlar okutulacak. Bu durumda cihaz stand’a konulduğunda otomatik triger moduna geçer, stand’dan alınınca yine tetiğ e basılarak okuma yapılır.
- B- Eğer stand kullanılmayacaksa “1, 2, 4” nolu barkodlar okutulacak. Bu durumda cihaz sürekli triger modunda olup, tetiğ e basmadan okuma yapılır.